## Иллюстрация и перечень сборочных единиц и деталей П6-1200Э




Рисунок 1

## Таблица 1

Номер пози- ции	Обозначение	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание
1 1	9403580И	Крышка передняя	1	
2	9402946И	Кольцо Ø17,5x2	1	
3	9403581И	Стакан	1	
4	3 <del>1</del> 00001 <b>7</b> 1	Пружина 30,2х1,8х76		
5		Винт М5х22		
6		Шайба пружинная		
6 7		Шайба		
8	9402610И	Корпус малый	1	
9	0.1020.107.	Шайба маслоотбойная 35x51x6	-	
10		Кольцо стопорное Ø35		
11		Шайба подшипника 45x54,5x1		
12	9404195И	Подшипник 61907-RZ	1	
13	9404191И	ШарикØ7,14	5	
14	9403582И	Вал	1	
15	9402611И	Шайба 19x30x2,5	1	
16	9402706И	Кольцо 13,5х1х4	1	
17	9402708И	Ударник большой	1	
18	9404186И	Шарик Ø7,9	3	
19	9402613И	Цилиндр	1	
20	9402614И	Шпонка 3x2,5x18	2	
21	9402591И	Кольцо резиновое 45х55х7	1	
22		Втулка цилиндра 55х50х47		
23		Пружина 33,5х3,5х76		
24	9403583И	Колесо зубчатое	1	
		коническое 35х10		
25	9402615И	Шайба Ø28x1,6	2	
26	9403412И	Кольцо Ø19x3,1	2	
27	9402596И	Ударник малый Ø 25х30	1	
28		Кольцо стопорное Ø47		
29	9402616И	Втулка Ø30x47x9	1	
31	9402949И	Поршень 25х27	1	
32	9402617 <i>I</i> I	Штифт Ø6x24	1	
33	9402951И	Шатун	1	
34	9404199И	Подшипник НК0810	1	
35	9402618И	Винт Ø4,8х50	4	
36	9402619И	Крышка	1	
37		Прокладка 31,5х2		
38	9403585И	Корпусцилиндра	1	

## Продолжение таблицы 1

Номер пози- ции	Обозначение	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание
ПОЗИ- ЦИИ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	9403586И 9402620И 9402621И 9402709И 9403587И 9400223И 9402622И 9402623И 9402624И	Пружина антивибрационная 10,5х1,5х26 Пыльник Планка Болт антивибрационный М8х36 Крышка редуктора правая Крышка редуктора левая Кривошип Ø 7 Подшипник 6003 Кольцо стопорное Ø 17 Крышка Ø28,5х1 Кольцо стопорное Ø 35 Колесо зубчатое малое Z5 наклон вправо Пружина Ø7х33х1,2 Шпонка 5х5х22 Шток Ø7х19 Подшипник НК1210 Кольцо 26х22х9	1 1 1 1 1 1	Примечание
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	9402955N 9402625N 9403588N 9403418N 9404236N 9402692N 9402957N 9403590N 9403591N 9402693N 9402694N 9402696N 9403592N 9404258N 9403458N 9403593N 9402697N 9403594N	Рукоятка Кольцо 19х28х4,5 Вал-шестерня 10х35 Кольцо15х19х4,7 Подшипник 6002 Кольцо14,1х19х0,5 Колесо зубчатое Шарик Ø5 Диск Кольцо стопорное Ø12,5х1 Кольцо Пружина 14,2х9х1х2,7 Гайка 10х0,75 Корпус редуктора Подшипник 6001 Диафрагма Якорь Z5 наклон в лево Винт ST3,9х60 Статор Подшипник 608	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

## Окончание таблицы 1

Номер пози- ции	Обозначение	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание
76	9403595И	Корпус электропривода	1	
77	9403596И	Крышка	2	
78	9402698И	Щеткодержатель	2	
79	9403597И	Щетка	2	
80	9403598И	Крышка электропривода	1	
81		Винты ST3,9x60		
82		Дросель		
83		Планка		
84		Конденсатор		
85	9403599И	Выключатель	1	
86	9402699И	Шнур	1	
87	9402700И	Втулка	1	
88	9402701 <i>I</i> I	Блокэлектронный	1	
89		Штифт M8x50		
90	0.40000014	Гайка М8		
91	9403600И	Накладка	1	
92	9403601И	Ручка	1	
93	9403602N	Переключатель	1	
94	9403603N	Шарик Ø4	1	
95	9403604И	Прокладка	1	
96	040205014	Винт М8х50	4	
97	9402959И 9402960И	Стойка	1	
98 99	9402958N	Ручка дополнительная Хомут	1	
100	9402936VI 9402702VI	Кольцо Ø11x2	1	
100	9402952VI	Эксцентрик		
101	9402703 <i>M</i>	Стопорное кольцо Ø 18		
103	340270071	Шайба Ø4	'	
104		Шайба пружинная Ø4		
105		ВинтМ4х14		
106	9402954И	Пружина	1	
107	9402953VI	Фиксатор	1	
108	9404232И	Подшипник 627		
109	9402704И	Кольцо Ø17,5x11,2x0,5	1	

Примечание - Детали без обозначения не поставляются.